

















# BOTTENRAM 3 METER

Artikelnummer		Beskrivning	Antal	Antal	Antal	Antal
		Model	3x3m	3x4.5m	3x6m	3x9m
1		Galvaniserade rör Längd 1940mm			6	
5		Galvaniserade rör Längd 2190mm		4		8
6		Galvaniserade rör Längd 1430	8	4	4	4
12		Hörnfot	4	4	4	4
13		Fot, långsida	2	2	4	6
14		Fot, gavelsida	2	2	2	2
BT		Skruv	22	22	28	34
BGX		Resårstropp	12	12	14	16

- Följ monteringsanvisningen för tältet.
- Montera fötterna (12, 13) på benen (3) istället för standardföterna som följer med tältet.
- Montera sedan bottenramens rör på fötterna (12, 13, 14).
- Fäst sidoväggar och gavlar till bottenramen med resårstroppar.

# Bundramme 3 meter

Artikel-nummer		Beskrivelse	Antal	Antal	Antal	Antal
		Model	3x3m	3x4.5m	3x6m	3x9m
1		Galvaniseret rør Længde 1940mm			6	
5		Galvaniseret rør Længde 2190mm		4		8
6		Galvaniseret rør Længde 1430	8	4	4	4
12		Hjørnefod	4	4	4	4
13		Fod, langsideside	2	2	4	6
14		Fod, gavlsideside	2	2	2	2
BT		Skrue	22	22	28	34
BGX		Elastikstrop	12	12	14	16

- Følg monteringsvejledningen for teltet.
- Monter fødderne (12, 13) på teltbenene (3) i stedet for standardfødderne som følger med teltet
- Monter herefter bundrammens rør på fødderne (12, 13, 14).
- Spænd sidevægge og gavle til bundrammen med elastikstropperne.